

WARUNKI UŻYTKOWANIA MARKIZ

Dziękując za wybranie markizy **Skalmar** przedstawiamy zasady, którymi należy się kierować podczas użytkowania naszej markizy, aby służyła ona długo i bezawaryjnie:

1. WIATR i OBCIĄŻENIA

Nigdy nie zostawiaj MARKIZY ROZWINIĘTEJ podczas nieobecności w domu (nawet jeśli markiza posiada czujniki wiatrowe).

Ze względu na dużą powierzchnię markizy (tworzy ona żagiel) **przy wietrznej pogodzie** należy ją pozostawić zwiniętą.

W przeciwnym wypadku na skutek sił oddziaływanych na rozwiniętą markizę może dojść do osłabienia elementów mocujących i w efekcie końcowym nawet do zerwania markizy, uszkodzenia, jak i podłoża, do którego była przymocowana. Dla ułatwienia kontroli nad bezpieczeństwem markizy proponujemy zamontowanie napędu elektrycznego wraz z czujnikiem wiatrowym.

Ten sam efekt może powstać w wyniku jakiegokolwiek dotatkowego obciążenia markizy, poprzez wieszanie, kładzenie elementów konstrukcyjnie obcych.

2. ZABRUDZENIA i DESZCZ: Poszycia do markiz Skalmar zrobione są z doskonałej jakościowo tkaniny, w 100% akrylowej, zaimpregnowanej środkiem ochronnym - TEFLON. Stwarza to doskonałą barierę ochronną i wzmacnia właściwości hydrofobowe tkaniny, a ponadto zapobiega przywieraniu zabrudzeń do materiału. Należy pamiętać, iż czynniki takie jak kwaśny deszcz, zanieczyszczenia pochodzenia zwierzęcego oraz czyszczenie materiału środkami ściernymi mogą zniszczyć teflonowe pokrycie.

Markiza, oprócz swej podstawowej funkcji ochrony przed słońcem, może służyć jako zadaszenie ochronne przed drobnym deszczem. W przypadku obowiązkowego zwinięcia (podczas silnego deszczu) mokrej markizy, należy ją rozwinąć w celu wysuszenia materiału, tak szybko jak to możliwe. Pomimo odporności tkaniny na gnicie i pleśń, stosowanie powyższej zasady jest konieczne dla utrzymania jej wysokich parametrów jakościowych.

3. KONSERWACJA:

- a) Powierzchnie lakierowane konstrukcji - w celu eliminacji ryzyka zarysowania, przecierać miękką, wilgotną szmatką, bądź myć wodą z dodatkiem mydła lub detergentu o naturalnym Ph.
- b) Poszycie
 - usuwanie zanieczyszczeń poprzez delikatne szczotkowanie bądź odkurzanie materiału;
 - sporadyczne czyszczenie materiału przy użyciu wody oraz łagodnego roztworu z mydłem (max. temp. wody 30° stopni) a następnie spłukanie roztworu wodą w celu jego usunięcia i na koniec wysuszenie
 - zakaz stosowania rozpuszczalników oraz mocnych detergentów

4. MARKIZA ELEKTRYCZNIE STEROWANA:

a) markizy sterowane na **włącznik góra/dół**: otwieranie i zamykanie markizy odbywa się przy pomocy **włącznika góra/dół**, zamontowanego na ścianie (lub w innym wskazanym przez Klienta miejscu).

Włącznik podpięty jest do prądu i nie wymaga ani konserwacji ani wymiany baterii.

b) markizy sterowane pilotem: otwieranie i zamykanie markizy odbywa się przy pomocy **zdalnego pilota** (działanie pilota na wymienne baterie).

c) w przypadku Markizy **CORSICA** – brak awaryjnego otwierania, tj. nie występuje korba, którą można zamknąć/otworzyć markizę podczas braku zasilania

d) czujniki wiatrowo-wstrząsowy **SOMFY**: w przypadku zastosowania w markizie czujników wstrząsowych – markiza powinna zwinąć się w przypadku występowania drgań. **Nie mniej należy niezwłocznie zwinąć markizę (w całości) w przypadku najmniejszego załamania pogody. Markizy nie wolno zostawiać na noc otwartej.**

Pamiętaj, zawsze zwijaj markizę przed opuszczeniem domu.

Warunki Użytkowania oraz Gwarancję Wystawiona dla:

..... (Nazwisko i Imię Klienta/Dane firmy)