

WARUNKI UŻYTKOWANIA MARKIZ

Dziękując za wybranie markizy **Skalmar** przedstawiamy zasady, którymi należy się kierować podczas użytkowania naszej markizy, aby służyła ona długo i bezawaryjnie:

1. WIATR i OBCIĄŻENIA

Ze względu na dużą powierzchnię markizy (tworzy ona żagiel) przy wietrznej pogodzie należy ją pozostawić całkowicie zwiniętą.

W przeciwnym wypadku na skutek sił oddziaływanych na rozwiniętą markizę może dojść do osłabienia elementów mocujących i w efekcie końcowym nawet do zerwania markizy, uszkodzenia, jak i podłoża, do którego była przymocowana.

Ten sam efekt może powstać w wyniku jakiegokolwiek dodatkowego obciążenia markizy, poprzez wieszanie, kładzenie elementów konstrukcyjnie obcych.

2. ZABRUDZENIA i DESZCZ: Poszycia do markiz Skalmar zrobione są z doskonałej jakościowo tkaniny, w 100% akrylowej, zaimpregnowanej środkiem ochronnym - TEFLON. Stwarza to doskonałą barierę ochronną i wzmacnia właściwości hydrofobowe tkaniny, a ponadto zapobiega przywieraniu zabrudzeń do materiału. Należy pamiętać, iż czynniki takie jak kwaśny deszcz, zanieczyszczenia pochodzenia zwierzęcego oraz czyszczenie materiału środkami ściernymi mogą zniszczyć teflonowe pokrycie.

Markiza, oprócz swej podstawowej funkcji zalania markizy należy ją bezzwłocznie rozwinąć w celu wysuszenia materiału, tak szybko jak to możliwe. Pomimo odporności tkaniny na gnicie i pleśń stosowanie powyższej zasady jest konieczne dla utrzymania jej wysokich parametrów jakościowych.

3. KONSERWACJA:

a) Powierzchnie lakierowane konstrukcji - w celu eliminacji ryzyka zarysowania, przecierać miękką, wilgotną szmatką, bądź myć wodą z dodatkiem mydła lub detergentu o naturalnym Ph.

b) Poszycie

- usuwanie zanieczyszczeń poprzez delikatne szczotkowanie bądź odkurzanie materiału:

- sporadyczne czyszczenie materiału przy użyciu wody oraz łagodnego roztworu z mydłem (max. temp. wody 30° stopni) a następnie spłukanie roztworu wodą w celu jego usunięcia i na koniec wysuszenie

- zakaz stosowania rozpuszczalników oraz mocnych detergentów

4. W okresie jesienno-zimowym markizę należy zwinąć do pozycji maksymalnie zamkniętej. W przypadku pozostawienia markizy otwartej obciążenie śniegiem spowoduje bezpowrotne uszkodzenie markizy (oberwanie materiału oraz konstrukcji ramion).

5. Zasilanie (MARKIZY ELEKTRYCZNE)

Jeżeli markiza nie jest na stałe wpięta w instalację elektryczną, to po podłączeniu markizy należy odczekać min. 3 min. przed uruchomieniem jej pilotem. W innym przypadku dojdzie do rozprogramowania markizy.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania markizy prosimy o przesłanie formularza dostępnego na www.skalmar.pl – REKLAMACJE (<https://www.skalmar.pl/pomoc/reklamacja>)

Gwarancja udzielona na 2 lata od daty zakupu.

Dziękujemy za zakupy
SKALMAR